



# SELBSTKLEBENDES HOLZFURNIER

TIPPS & TRICKS ZUR EINFACHEN MONTAGE

SUN WOOD  
by STAINER

Ob Türen, Schränke, Glaswände oder aber eine alte Bettrückwand, die nicht mehr dem gewünschten Stil entspricht: Mit dem selbstklebenden Echtholz furnier werden alte Möbelstücke oder Raumelemente im Handumdrehen zu neuen! Verwende für ein hochwertiges Ergebnis das im Lieferumfang inbegriffene Montageset und beachte folgende Tipps & Tricks:



VIDEOANLEITUNG

1

## Befreie die Furniere von ihrer Verpackung

Die selbstklebenden Holz furniere werden im gerollten Zustand geliefert. Befreie die Furniere nach der Lieferung von ihrer Verpackung und streiche mit der Raker den rückseitigen Kleber nochmals fest. Vor der Montage sollten die Furniere für circa 24 Stunden am vorgesehenen Montageort im liegenden Zustand gelagert und akklimatisiert werden.

2

## Reinige den Untergrund mit einem feuchten Tuch

Für eine einwandfreie Haftung muss der Untergrund möglichst glatt, sauber, fett- und staubfrei sowie trocken sein.

3

## Ausmessen des zu beklebenden Untergrundes

Für ein schönes Ergebnis sollte das Furnier möglichst flach positioniert und auf den Millimeter genau ausgemessen werden. Zeichne die gewünschte Länge und Breite danach auf dem Furnierstreifen mit einem Bleistift an.

4

## Schneide die Furniere auf die gewünschte Länge und Breite zu

Das Furnier kann danach mittels Cutter, Schneideunterlage und der geradlinigen Schablone (im Lieferumfang inbegriffen) zugeschnitten werden. Verwende die Linienführung auf der Schneideunterlage, um die Furniere geradlinig sowie im rechten Winkel zu schneiden.

**Tipp:** Längsschnitte entlang der Holzmaserung sollten rückseitig, mit der weißen Klebeseite nach oben liegend, geschnitten werden. Querschnitte sollen mit der Designseite nach oben liegend geschnitten werden.



## Du hast Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com



5

**Lege die Reihenfolge der Furniere fest**

Die SUN WOOD Klebefurniere besitzen von einander leicht abweichende Designausschnitte, was für ein besonders natürliches Ergebnis sorgt. Bevor du die Furnierstreifen aufklebst, sollte die gewünschte Reihenfolge festgelegt werden.

6

**Klebe den ersten Furnierstreifen auf**

Hol dir für diesen Schritt helfende Hände: Platziere den Furnierstreifen zu zweit in einer geraden Position. Ziehen Sie die Klebefolie an einem Ende für ein Stück ab und drücke das Ende fest, während die zweite Person die Position am anderen Ende des Furnierstreifens festlegt. Sobald ein Ende klebt, kannst du die restliche Folie abziehen und das Furnier mit der Handfläche feststreichen.

**Achtung:** Sobald der Furnierstreifen klebt, ist ein nachträgliches ummontieren durch den stark haftenden Kleber unmöglich und könnte durch ein ruckartiges Abreißen den Untergrund beschädigen.

7

**Kaschiere den Untergrund mit dem Kaschierstift**

Zeichne mit dem Kaschierstift vorsichtig entlang der Kante des platzierten Furnierstreifens, bevor du den nächsten Streifen aufklebst.

8

**Positioniere den nächsten Streifen mithilfe der Abstandsplättchen**

Der nächste Furnierstreifen sollte mit einem Abstand von ca. 1 mm platziert werden. Verwende für die Platzierung die dafür vorgesehenen Abstandsplättchen und beginne den Furnierstreifen wiederum an einem Ende festzukleben.

9

**Fixiere das Ergebnis mit der Rake**

Streiche zum Abschluss mit der Filzseite der Rake mit leichtem Druck über den beklebten Gegenstand.



**Bitte beachte:**

Die selbstklebenden Holzurniere werden im gerollten Zustand geliefert. Befreie die Furniere nach der Lieferung von Ihrer Verpackung und lagere sie bis zur Montage im liegenden Zustand. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der sich bei wechselnden Temperaturen ausdehnt oder zusammenzieht. Wir empfehlen die Furnierstreifen vor der Montage am vorgesehenen Montageort ausgerollt für 24 Stunden zu akklimatisieren und danach mit einem Abstand von 0,5 mm zu montieren. Sobald der Furnierstreifen aufgeklebt ist, ist ein nachträgliches ummontieren durch den stark haftenden Kleber unmöglich.

Bei der Montage an einer stark beanspruchten Stelle empfehlen wir den Einsatz von Möbelschutzlack. Nicht in Feuchträumen oder an Orten mit schwankenden Temperaturen oder auf beweglichen Untergründen montieren (z.B. in Wohnmobilen). Verwende keine scharfen Reinigungsmittel. Nicht saugende Untergründe (z.B. Glas oder beschichtete Platte) sind für das Klebefurnier am besten geeignet, von saugenden Untergründen (z.B. Spanplatte, rohes MDF oder Gipskarton) wird abgeraten.

Für Details zum richtigen Verkleben scanne hier:

