



PROFILBRETTER

TIPPS & TRICKS ZUR EINFACHEN MONTAGE

SUN WOOD
by STAINER

Mit SUN WOOD Profilholzbrettern aus dreischichtigem Fichtenholz entsteht eine besonders hochwertige Wandverkleidung. Mit Hilfe von Profilholzkralen und Schrauben bzw. Nägeln werden die Bretter an einer Unterkonstruktion fixiert. Die vierseitige Profilierung ermöglicht ein einfaches und optisch schönes Verlegen der Bretter. Wir zeigen dir in den folgenden Schritten wie's funktioniert.



VIDEOANLEITUNG

1

Montiere eine Unterkonstruktion an der vorgesehenen Wand. Der Abstand zwischen den Konstruktionsleisten sollte dabei ca. 50 cm betragen.

Tipp: Das Konstruktionsholz kannst du gemeinsam mit deinen Profilbrettern im SUN WOOD Shop erwerben.



2

Richte das erste Brett mit Hilfe einer Wasserwaage aus.



3

Befestige das Brett mit Hilfe von Profilholzkralen an der Unterkonstruktion.



Du hast Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com



4

Schneide das letzte Brett der ersten Reihe auf die gewünschte Länge zu. Starte die nächste Reihe mit dem restlichen Brett der ersten Reihe. So entsteht ein natürlicher Versatz und damit eine besonders schöne Optik.



5

Stecke das nächste Brett mit Hilfe von Nut und Feder auf das untere Brett und montiere es wiederum mit Hilfe der Profilholzkralen an der Unterkonstruktion.



6

Ein besonders schöner Abschluss deiner Profilholzwand gelingt mit einer Abschlussleiste: Unsere L-Abschlussleiste ist optimal auf eine Profilholzwand mit einer 19 mm starken Unterkonstruktion abgestimmt. Sie wird einfach mit Nägeln oder Schrauben befestigt.



Du hast Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com